

Soyez responsable. Soyez en sécurité.

Installer et entretenir vos avertisseurs de fumée.



La plupart des incendies provoquant des décès surviennent la nuit lorsque les gens dorment. Les effets toxiques des gaz et de la fumée créés par les flammes peuvent empêcher les victimes de se réveiller. Les avertisseurs de fumée vous protégeront contre ces tueurs silencieux s'ils sont bien installés et bien entretenus.

Où dois-je installer les avertisseurs de fumée?

- À l'extérieur de chaque chambre et à chaque étage de la maison. N'oubliez pas d'installer un avertisseur au bas des escaliers du sous-sol.
- Si vous dormez avec la porte fermée, installez un avertisseur à l'intérieur de la chambre.
- Pour plus de protection, installez des avertisseurs dans la salle à manger, le salon, la salle de séjour et les couloirs.

Voici quelques-unes des caractéristiques qu'offrent les nouveaux modèles d'avertisseur de fumée :

- Un indicateur « pile manquante »;
- Un bouton permettant de faire taire l'alarme;
- Un voyant indiquant que le courant c.a. est fourni à un avertisseur de fumée électrique de 120 volts.

Pouvez-vous entendre l'alarme la nuit?

Il faudrait mettre à l'essai votre avertisseur de fumée pendant que la famille dort. Un essai permet de vérifier si les membres de votre famille entendront l'alarme et pourront sortir à temps.

Choix d'un avertisseur de fumée

Les avertisseurs de fumée sont à piles ou branchés directement dans le système électrique de votre maison. Vous pouvez facilement installer des avertisseurs à piles selon les directives du fabricant. Un électricien qualifié devrait installer les unités qui sont branchées sur le système d'électricité de la maison. Ces avertisseurs doivent être utilisés avec piles comme appoint en cas de panne d'électricité. Quel que soit le modèle que vous choisissez, suivez attentivement les directives du fabricant sur l'essai et l'entretien.

Des avertisseurs de fumée pour des types d'incendie différents!

Avertisseurs de fumée par ionisation

Ils réagissent le plus rapidement aux feux flambants.

- Ils sont les plus abordables et les plus vendus.
- Certains modèles ont un bouton qui permet de faire taire temporairement l'alarme sans avoir à retirer la pile.

Avertisseurs de fumée à cellule photo-électrique

- Ils réagissent le plus rapidement aux feux couvants ou aux feux à fumée blanche ou grise.
- Ils sont moins susceptibles aux fausses alarmes liées à la cuisson.

Peu importe leurs différences, les deux types d'avertisseurs doivent être mis à l'essai en fonction des mêmes normes et répondre aux mêmes exigences pour être approuvés par le Laboratoire des assureurs du Canada. Les avertisseurs de fumée à cellule photo-électrique ont tendance à réagir un peu plus rapidement aux feux couvants, alors que les avertisseurs de fumée par ionisation répondent un peu plus rapidement aux feux flambants. Puisqu'il est impossible de prédire quel type d'incendie peut se produire, il est difficile de recommander un type d'avertisseur plutôt qu'un autre. Les deux types d'avertisseurs détecteront tous les genres d'incendies domiciliaires. Si vous installez ces deux types d'avertisseurs de fumée dans votre domicile, vous jouirez certainement d'une protection accrue contre les incendies.

Vérifiez vos avertisseurs de fumée régulièrement!

Vérifiez vos avertisseurs de fumée tous les mois en appuyant sur le bouton d'essai pendant quelques secondes. L'alarme devrait sonner immédiatement. Remplacez les modèles qui n'ont pas de boutons d'essai ou qui ont plus de dix ans.

Remplacez la pile de vos avertisseurs au moins une fois par année et plus souvent au besoin.

Un excellent rappel – changez la pile lorsque vous changez l'heure!

Ne soyez pas un voleur de piles – n'enlevez jamais la pile d'un avertisseur de fumée pour une autre utilisation!

Si l'alarme de votre avertisseur de fumée se fait entendre de façon sporadique, il se peut qu'il doive être nettoyé. Deux fois par année, retirez le couvercle et essuyez l'avertisseur de fumée avec un linge humide. Aspirez légèrement l'intérieur de l'appareil. Remplacez le couvercle et vérifiez si l'appareil fonctionne bien. S'il continue à sonner, remplacez le.

Dressez un plan d'évacuation en cas d'incendie et mettez-le en pratique!

Le son strident de l'alarme peut être effrayant, surtout au milieu de la nuit. Pour éviter la panique et la confusion que provoque la peur, dressez un plan d'évacuation en cas d'incendie avec votre famille et faites-en l'essai. Prévoyez au moins deux sorties pour chaque pièce. Après avoir fui un incendie, ne retournez pas à l'intérieur! Désignez un lieu de rassemblement sécuritaire en cas d'incendie. Allez chez le voisin et téléphonez au service d'incendie.

Protégez les gens que vous aimez et les biens que vous chérissez! Installez et entretenez les avertisseurs de fumée. Dressez un plan d'évacuation en cas d'incendie et mettez-le en pratique.